

## インターネットの接続方法

- ① VDSLモデム取付
- ↓
- ② 同梱品のケーブルでVDSLモデム取付（お部屋内の電話の差込口） 下図参照
- ↓
- ③ 電源を差してモデムのランプを確認 説明は下記
- ↓
- ④ LANケーブルをつなぐ（お客様準備）,または無線ルーター（wi-fi）を取付

※LANケーブルまたは無線ルーター等はお客様にてご準備のほどお願いいたします。

※お部屋を退去される場合はVDSLモデム、電話ケーブル、電源アダプターはそのまま置いておいてください。

### •VDSLモデムのコード差込口（黒いモデムの場合）



電話の差込口からケーブル（同梱品）でモデムと接続



お客様準備のLANケーブル差込口または無線ルーターを差し込む

### •VDSLモデムのコード差込口（白いモデムの場合）



### VDSLモデムの差込口表記

LINE 又は DSL	電話の差込口からの ケーブルと接続
LAN	PC又は無線ルーターと接続
TEL	電話回線を契約済みの 場合に電話機と接続

## <無線ルーターを使われる方へ>

無線ルーターは必ずAPのモードでご使用ください。  
無線ルーターのモードを間違えると棟全体に影響が出る場合があります。

詳しくはクリック→ [http://www.tessnet.co.jp/service/internet\\_mansion.html](http://www.tessnet.co.jp/service/internet_mansion.html)

上記を実施されてもインターネットが出来ない、ご不明点等があれば  
お手数ですがご連絡のほどお願いいたします。

東洋通信工業  
0766-63-7777

<VDSLモデムのランプ表示（黒いモデムの場合）>

PWR	点灯	電源が入っています。
ETH	点灯	LANケーブルで機器（PC等）が接続されています。
	点滅	通信中
DSL	点灯	正常
	点滅（遅）	異常 通信できません。

<VDSLモデムのランプ表示（白いモデムの場合）>

POWER	点灯	電源が入っています。
VDSL	点灯	正常
	点滅（速）	通信中
	点滅（遅）	異常 通信できません。
LAN	LINK/ACT 点灯	LANケーブルで機器（PC等）が接続されています。
	100M点灯	100Mにて通信されています。
	100M消灯	10Mにて通信されています。

上記を実施されてもインターネットが出来ない、ご不明点等があれば  
お手数ですがご連絡のほどお願いいたします。

東洋通信工業  
0766-63-7777