

無線 LAN ルーターを接続される場合



切替スイッチは、**OFF** にする

もしくは、

ROUTER
BRIGE ※BRIGE を選択
AUTO

ROUTER
AP ※AP を選択
WP

※ボタン型のもを購入されている場合は、ご連絡ください。

訪問対応は有料となる場合もございますので、事前にお問い合わせくださいませ。